Mode d'emploi

Rail 860

DIAZ | SUNPROTECTION

Installation des supports

1 Mettez les supports plafond à une distance égale l'un de l'autre sur toute la largeur du rail. Assurez-vous que le support plafond tourne près du plafond, de sorte qu'il n'y ait pratiquement aucun jeu entre le rail et le plafond.



Assurez-vous que les supports sont installés en ligne et à niveau.

Attachez tenture Twist

1 Des supports de rideaux sont fixés sur le rail ; vous pouvez y accrocher deux crochets du rideau. Commencez par le côté où se trouve le paquet en fixant deux crochets au support de rideau.

2 Fixez ensuite les autres crochets dans les glisseurs.

3 Pour créer un joli pli final, fixez à nouveau deux crochets au support de rideau.

