Handleiding

Rail 860

DIAZ | SUNPROTECTION

Montage van de steunen

1 Plaats de spanners op een gelijke afstand van elkaar over de breedte van de rail. Zorg ervoor dat de spanner dicht tegen het plafond draait, zodat er amper speling is tussen rail en plafond.



Zorg ervoor dat de spanners in één lijn en waterpas geplaatst worden.

Twist gordijn bevestigen

1 Op de rail zijn gordijnhouders bevestigd waarin u 2 haken van het gordijn kan vastmaken. Start aan de pakketzijde door 2 haken aan de gordijnhouder te bevestigen.

2 Bevestig vervolgens de overige haken in de glijders.

3 Om een mooie laatste plooi te creëren bevestigd u opnieuw 2 haken aan de gordijnhouder.

