Mode d’emploi

DIAZ | SUNPROTECTION

Fixation d’une tenture avec pli inversé

1. Prenez le premier crochet (à l’extrême gauche ou à l’extrême droite) et accrochez-le à l’envers dans le rail (de l’arrière vers l’avant). Cela permet de bien fermer le rideau sur le côté et au pli de tomber correctement.

2. Tous les crochets intermédiaires sont accrochés de la même manière, c’est-à-dire de l’avant vers l’arrière. Continuez crochet par crochet le long du rail.

3. Le dernier crochet est à nouveau accroché à l’envers (de l’arrière vers l’avant).





