Handleiding

DIAZ | SUNPROTECTION

Omgekeerde plooi bevestigen

1. Neem de eerste haak (uiterst links of rechts) en haak deze omgekeerd in de rail (van achter naar voor). Dit zorgt ervoor dat het gordijn mooi sluit aan de zijkant en de plooi correct valt.

2. Alle tussenliggende haken worden op dezelfde manier ingehaakt, namelijk van voor naar achter. Werk haak per haak verder langs de rail.

3. De laatste haak wordt opnieuw omgekeerd (van achter naar voor) ingehaakt.





