
Mode d'emploi


Adagio


DIAZ | SUNPROTECTION


Introduction

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le produit. L'installation peut être effectué par des non-professionnels. Usage intérieur uniquement.
















Montage des crochets du moteur


1 La fixation du crochet moteur avec l'équipement standard est possible à différents endroits sur le capuchon d'extrémité.







2 Fixation du crochet moteur et du master carrier avec confection twist.








Montage des supports



























Montage d’un rideau Twist au rail

1 Fixez un crochet supplémentaire à 6 poches du crochet le plus extérieur.




Le crochet le plus extrême est déjà fourni

Le crochet supplémentaire se trouce sur le rail


2 Fixer les 2 premiers crochets au cintre sur le crochet de recouvrement.

3 Retirez ainsi tous les crochets du rideau.
Les derniers crochets doivent être fixés au cintre sur le moteur.





ATTENTION pour les glisseurs Twist: nous vous envoyons le rail avec les glisseurs en position ouverte. Vous ne pouvez pas mettre le rail en paquet avant que le rail soit installé, sinon la corde Twist s’emmêlée dans les glisseurs.

Montage du moteur au rail




Tournez la batterie au moteur






Optionnel


1 Ajouter / supprimer des glisseurs



2 Rail de tenture accouplé

2.1 Glisseurs standard





2.2 Glisseurs twist

