Mode d’emploi

Somfy panneau solaire

DIAZ | SUNPROTECTION

Aperçu pièces panneau solaire



*Régler la longueur du câble
1/ Dévissez la vis située à côté du câble de 4 tours. (Torx 10)
2/ Détachez le capot pour rallonger ou raccourcir le câble
3/ Vissez la vis pour fixer le câble

Spécifications techniques

dimensions:	337 mm x 55 mm x 17 mm
tension de fonctionnement:	17,6 V
température de fonctionnement:	0°C – 60°C
classe d’imperméabilité:	IP30

Somfy moteur à batterie + Somfy battery pack



Installation





Exigences en matière d'environnement de travail pour panneaux solaires

Seulement usage à l'intérieur
Evitez contact avec de l'eau
Température de fonctionnement: 0°C - 60°C

Soyez conscient du type de fenêtre

✓	✗
	
verre clair	verre teinté

Ne pas utiliser dans ces conditions

✗	✗	✗	✗	✗
				
tentes solaires	avant-toit profond	orientation nord	la végétation qui bloque la lumière	moustiquaire