
Mode d’emploi


DIAZ | SUNPROTECTION

Motion Bluetooth moteur de rideau
Programmation via télécommande


Introduction



Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers “résoudre un problème” (pg 3).




Poussez 1x sur le bouton de programmation (P1) pour (dés)activer le mode de programmation







Mode d’emploi court

1 Activer la tenture en tournant la batterie sur le moteur





2 Connecter la première télécommande





3 Contrôler le sens d'enroulement







Ajuster:



4 Programmer les fins de course







Optionnel

1 Ajuster les fins de course

1.1 Fin de course en position fermée




1.2 Fin de course en position ouverte (en paquet)



2 Position favorite


2.1 Installation



2.2 Allez jusqu'à la position favorite



Résoudre un problème



Après le reset du moteur vous devez de nouveau parcourir le mode d'emploi court.

Si vous avez d'autres questions concernant la programmation de ce type de moteur, scannez le code QR et posez votre question.

https://support.motionblinds.com/fr