

Mode d’emploi


DIAZ | SUNPROTECTION

Somfy 12V moteur à batterie intégrée avec télécommande

Introduction








Si votre moteur ne réagit pas aux étapes suivantes, passez directement vers “résoudre un problème” (pg 3).

Mode d’emploi court

1 Connecter la première télécommande




Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir poussé P1.

D’abord, choisissez toujours le bon canal avant de connecter/copier une télécommande/canal.


Optionnel


1 Ajuster les fins de courses



Allez jusqu’à la fin de course en bas ou en haut


2 Connecter/retirer télécommande/canal supplémentaire





3 Position favorite ★

3.1 Installation



3.2 Allez jusqu'à la position favorite



Résoudre un problème


Si vous optez de faire un reset du moteur vous devez parcourir tous ces étapes.

Attention ! Éloignez le système des fins de course avant de faire le reset.

1 Reset du moteur



2 Connecter la première télécommande



Attention! Connectez la télécommande dans les 10 sec après avoir poussé P1.

3 Contrôler/ajuster le sens de l'enroulement



Attention ! Risque d'endommagement. Arrêtez le système à temps.

4 Installer les fins de courses

